MÉMO ENTRETIEN · 2 PAGES

Aspirateur robot : la routine d'entretien

Filtre, brosses, bac, capteurs et station : quoi faire, quand et comment, pour un robot qui aspire bien et dure longtemps.

1 Le calendrier d'entretien

Après chaque passage

- [ ] Vider le bac
- [ ] Retirer les gros cheveux visibles
- [ ] Vider l'eau sale (robot laveur)

Chaque semaine

- [ ] Secouer ou brosser le filtre
- [ ] Démêler la brosse principale
- [ ] Laver la serpillière

Chaque mois

- [ ] Rincer le bac (sans le filtre)
- [ ] Essuyer capteurs et contacts
- [ ] Nettoyer roues et roulette

Tous les 3 à 6 mois

- [ ] Changer le filtre
- [ ] Changer les brosses latérales
- [ ] Changer le sac de la station

2 Pièce par pièce : la bonne méthode

Le bac à poussière

Videz-le au-dessus de la poubelle, tapotez-le pour décoller la poussière. Une fois par mois, rincez-le à l'eau claire après avoir retiré le filtre, puis laissez sécher complètement.

Le filtre

Tapotez-le contre la poubelle ou passez une petite brosse sèche. Ne le rincez que si la notice l'autorise, et laissez-le sécher 24 h avant de le remettre.

La brosse principale

Retirez-la, coupez les cheveux enroulés avec des ciseaux ou l'outil fourni, puis nettoyez les embouts où les poils se cachent.

Les brosses latérales

Dévissez-les, retirez les cheveux autour de l'axe. Si les poils sont tordus ou écartés, il est temps de les changer.

Capteurs et contacts

Un chiffon microfibre sec sur les capteurs de vide, la caméra ou le laser, et les plots de charge du robot et de la base.

Roues et serpillière

Retirez les cheveux autour des roues et de la roulette avant. Lavez la serpillière à l'eau tiède et laissez-la bien sécher.

Le bon réflexe : éteignez toujours le robot avant de le retourner, et posez-le sur une serviette pour ne pas rayer le capot.

3 Quand remplacer les pièces ?

Pièce	Fréquence indicative	Signe qu'il faut la changer
Filtre	Tous les 3 à 6 mois	Il reste gris malgré le nettoyage, déformé ou abîmé
Brosses latérales	Tous les 3 à 6 mois	Poils tordus, écartés ou usés
Brosse principale	Tous les 6 à 12 mois	Poils ou lamelles usés, ramasse moins bien
Serpillière	Tous les 3 à 6 mois	Tissu durci, taché, laisse des traces
Sac de la station	Dès qu'il est plein	Le robot ou l'application le signale

Fréquences indicatives, à adapter à votre usage (animaux, surface, nombre de passages). La notice de votre appareil prime.

4 Le petit diagnostic

Ce que vous remarquez	Ce qu'il faut vérifier
Il aspire moins bien	Bac plein, filtre encrassé, brosse emmêlée
Il laisse des traces ou des miettes	Brosses latérales usées, brosse principale bloquée
Il fait plus de bruit	Cheveux dans les roues ou autour des brosses
Mauvaise odeur	Bac et filtre à nettoyer, serpillière à laver et sécher
Il se perd ou se cogne	Capteurs sales, caméra ou laser poussiéreux
Il ne se recharge plus bien	Contacts de charge sales sur le robot et la base

5 À éviter absolument

Les erreurs qui abîment un robot

- Remettre un filtre encore humide : moisissures et odeurs garanties.
- Laver le filtre au lave-vaisselle ou avec du produit ménager.
- Passer de l'eau sur les capteurs ou les contacts électriques.
- Tirer sur les cheveux enroulés au lieu de les couper : l'axe de la brosse peut se tordre.
- Utiliser un autre liquide que de l'eau ou le produit conseillé dans le réservoir.

Astuce : avant chaque passage, ramassez câbles, chaussettes et petits objets. Votre robot s'emmêle moins et ses brosses durent plus longtemps.